

Achtung im Datentyp „one_wire_binaer“ und „DS2408“ wurde
„Status‘ , „Aenderung‘ und „DO_steuern‘ in
Array of Bool umgestellt.

Bitte Handbuch lesen!!!